



## WILAPLAT Silberbäder

### Silberputzmittel "Luna"

Art.-Nr. 3120300303

#### Beschreibung

Das Silberputzmittel Luna ist zum Reinigen, aber auch zum leichten Versilbern von Silber(-legierungen)/ bzw. Buntmetallen geeignet. Die einfache Handhabung bei geringem Aufwand zeichnet dieses Präparat aus.

#### Verarbeitung

Die zu versilbernde Ware muss vor der Behandlung gereinigt und fettfrei sein. Nach Bedarf wird die Emulsion (Flasche vor Gebrauch schütteln) mit einer Bürste oder einem feuchten Tuch angerieben. Unmittelbar nach der Versilberung muss die Ware ab gespült werden.

#### Lieferformen

gebrauchsfertige Emulsion

#### Achtung!

Chemikalien und Materialien für die Galvanotechnik sind teilweise ätzend oder giftig. Beim Gebrauch, bei der Lagerung, beim Transport und der Entsorgung sind deshalb die einschlägigen Vorschriften zu beachten.

Weitere Angaben finden Sie in den EG - Sicherheitsdatenblättern